

Anslutningsguide Fiber på tomtmark

Grävning

Begär kabelanvisning på www.ledningskollen.se minst 10 dagar innan du tänkt börja gräva så att du får rätt på var det finns kablar på din tomt.

Fyllnadshöjden ovan kanaliseringen ska vara minst 35 cm på egen tomtmark men 45-60 cm kan vara att rekommendera så att den inte skadas om du gräver på tomten i framtiden.

Förläggning av kanalisation, markeringsnät med söktråd samt återfyllnad

Lägg ner kanaliseringen och fyll varsamt på med minst 10 cm material utan stora stenar eller andra tunga eller vassa föremål. Tänk på att kanaliseringen inte skall böjas för snävt, inte mer än runt en fotboll ungefär.

En meter kanalisation lämnas upp mot husvägg och mot skåp/brunn. Detta färdigställs av den entreprenör som gör fiberdragningen.

Var noga att täta slangändor med ändpluggar alternativt eltejp.

Därefter läggs markeringsbandet med söktråd ut mitt ovanför kanaliseringen. **Lämna även en meter av markeringsnätet upp mot husvägg och skåp/brunn.**

Måste markeringsnätet med söktråd skarvas eller anslutas mot annan söktråd så är det väldigt viktigt att söktråden skarvas på rätt sätt. Hör av er till oss i så fall så hjälper vi till med det. **Markeringsnätet med söktråd får absolut inte skarvas genom att läggas omlott eller knyts.** Söktråden behövs för att hitta igen kanaliseringen i framtiden.

Sedan kan resten av återfyllnaden ske.

Håltagning & kabelskydd

Ni ansvarar själva för att göra håltagningen genom väggen. Borra ett 8-12 mm hål lutande ca 45° nedåt/utåt minst 30 cm upp från golvet, se bild. Trä gärna in ett vp-rör eller liknande i hålet. Fiberkabel är ca 4mm. Kabelskyddet monteras av den entreprenör som gör fiberdragningen.

Söktråden ska även upp i kabelskyddet och fästas i en av klammerskruvarna så att den är lätt åtkomlig.

